

[nl-BE] Beknopte bedieningshandleiding voor
de eindgebruiker

Bedieningseenheid

RC200.2

Buderus

Zorgvuldig lezen vóór de bediening.




1 Navigatie in de menu's

De functies van de RC200.2 zijn in menu's op onderwerp ingedeeld.



Afhankelijk van de configuratie van de installatie worden niet alle menu's getoond.

- Met toetsen < en > tussen de menu's omschakelen:
< **Overzicht** > < **Verwarming** > < ... > < **Energie-monitor.** >
- Met toets **menuspecifieke** instellingen van het **actueel gekozen menu** oproepen (bijv. Start extra warm water of Bedrijfsmodus in menu Warm water).




- Met toetsen ∇ en $\wedge$ waarden veranderen en instellingen kiezen.
- Met **Ok** waarden, keuze en instellingen bevestigen.
- Met toets $\hookrightarrow$ instellingen verlaten.

Knipperende waarden kunnen met de toetsen ∇ en $\wedge$ worden veranderd.


2 Overzicht bedieningselementen en weergaven

- [1] Menunaam
- [2] Volgende menu
- [3] Waarde verhogen/navi-
geren door instellin-
gen
- [4] Waarde verlagen/navi-
geren door instellingen
- [5] Waarde bevestigen/in-
stellingen selecteren
- [6] Menuspecifieke instel-
lingen verlaten/terug
- [7] Menuspecifieke instel-
lingen weergeven
- [8] Menupositie-indicatie
- [9] Voorgaande menu
- [10] Hoofdweergave



3 Kamertemperatuur veranderen

- In het menu **Verwarming** met toetsen ∇ en $\wedge$ de gewenste kamertemperatuur instellen en met **Ok** bevestigen.



4 CV-bedrijf veranderen

Het cv-bedrijf kan worden omgeschakeld tussen **Auto** en **Handmatig** of geheel worden uitgeschakeld.

- ▶ In menu **Verwarming** toets **Ok** indrukken.
- ▶ Met toetsen **▼** en **▲** gewenste verwarmingsbedrijf markeren en met **Ok** selecteren.



5 Aanvullende informatie

- ▶ Voor verkrijgen van aanvullende informatie over RC200.2: QR-code scannen.

www.docs.buderus.com/7738112951

0010047697-002

Bosch Thermotechnology n.v./s.a.

Buderus

Zandvoortstraat 47

2800 Mechelen

www.buderus.be

Dienst na verkoop (voor herstelling)

Service après-vente (pour réparation)

Kundendienst (für Reparaturen)

T: 015 46 55 00

www.service.buderus.be

service.planning@buderus.be